Panasonic

持込修理

オーブントースター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

	品 番 保証期間 ** お買い上げ日			N'	T-\	٧ţ	50	
			お買い上げ	日から	本体	: 1	年間]
					年		月	В
	* お	ご住	听					
	客	お名	 前					様
	様	電	話()	_		
	*	住所	・店名					
	販							
	売							
	店							
		電	話()	_		

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット 〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地 電話 (0795) 42 - 7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

Panasonic

取扱説明書

オーブントースター(家庭用)

品番 NT-W50

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいた だき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を 必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



もくじ	ページ	
安全上のご注意	1.2	
使用上のお願い	3	
各部のなまえ	4	
使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5.6	
お料理の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7.8	
お手入れ	9	
 故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・	·· 10	
·	·· 10	

保証とアフターサービス ……11・12

保証書付き

取

特長

- ●一度にトーストが3枚焼ける ワイドビッグ庫内(横幅324 mm)
- ムラを抑えてすばやく焼ける **U字管ヒーター&ディンプル庫内**
- ●調理メニューに合わせて火力を調節 火力5段階切換(1300 W/700 W/650 W/600 W/300 W)

安全上のご注章

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



益を ★★ 「死亡や重傷を負うおそれがある **言** 内容」です。



注意 「軽傷を負うことや財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。




安全上のご注意











実行しなければならない内容です。

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、 さし込みプラグを抜く

発煙・発火、感電、けがのおそれがあります。 <異常・故障例>

- ◆さし込みプラグ·電源コードが異常に熱くなる。
- ◆さし込みプラグ·電源コードに傷が付いたり、 触れると通電しなかったりする。
- ◆ヒーターが割れている。
- ◆タイマーのもどりが不安定。
- ※すぐに販売店へ点検、修理を依頼してください。


定格15 A以上のコンセントを単独で使う

異常発熱して、発火することがあります。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が



かけたりしない





ぬれた手でさし込みプラグ を抜きさししない



感電やけがをすること があります。



カーテンなど可燃物の 近くで使用しない

火災のおそれがあります。

届くところで使わない



電源は、100 V専用コン セントを使用する



感電や火災の原因になります。



さし込みプラグの刃および刃の取り付け 面にほこりが付着している場合はよく拭 き、刃の根元まで確実にさし込む

ほこりが付着、さし込み不完全な場合は感電や 火災の原因になります。

> さし込みプラグはコンセント の奥までしっかりさし込む

感電・ショート・発煙・発火の おそれがあります。



改造はしない。また、修理技術者以外 の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買上げの販売店にご相談ください。



受皿に油を入れて使わない 火災のおそれがあります。



電源コードを破損させたり、無理な 方向に引っ張り出したり、加工しない (無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ たばねる・重い物を載せる・挟みこむ・ 高温部に近づけるなど)

子供だけで使わせたり、幼児の手の

やけど、感電・けがをするおそれがあります。



電源コードが傷付いて、火災・ 感電の原因になります。



電源コードやさし込みプラグが傷んで いたり、コンセントへのさし込みがゆ るい時は使用しない



感電・ショート・発火 の原因になります。



さし込みプラグを抜く時は、電源コード を持たずに必ずさし込み プラグを持って引き抜く



感電やショートによる 発火を防ぐためです。




必ず「パンくずトレイ」を 取り付けて使用する

取りはずしたまま使用すると、 火災の原因になります。



お手入れは本体が冷めてから行う


高温部に触れ、やけどのおそれがあります。



調理くずや油分が残ったまま調理をすると発煙 や発火のおそれがあります。

調理物が発煙・発火した場合はすぐに タイマーを「切」にもどし、さし込み プラグを抜く

火災の原因になります。



使用時以外は、さし込みプラグをコン セントから抜く



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を 味ぐためです。

使用中や使用直後は 金属部やガラスまどに ふれない

調理以外の目的で使用しない

火災・やけどの原因になります。



高温ですのでやけどを することがあります。




焼かない

パンが発火することがあります。

破裂したり赤熱してやけどやけがをすることが あります。

で加熱しない



することがあります。 必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用して ください。

生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。


また、フライなど油の出るものを受皿なし

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因にな ります。アルミホイルを使用していても油のもれ


ることがあるので、必ず受皿にのせてください。

使用中は、本体から離れない


不安定な場所や熱に弱い敷物 の上では使用しない







壁や家具の近くで使わない



本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め変 色・変形の原因になります。

必要以上に加熱しない また、タイマーつまみを固定したり 回し過ぎたりしない


過熱により発火することがあります。 タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら 調理してください。

本体の上に物を載せたり、本体の下の すきまに物を入れて使わない 本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。

バターやジャムを塗ったパンを


- から焼きはしない 故障の原因となります。
- 開けたドアの上に調理物をのせない 本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。
- ●ドアのすき間に物をはさまない ドアが変形し、閉まらなくなるおそれがあります。
- 紙・プラスチック製など熱に弱い容器を入れない 燃えることがあります。
- アルミホイルをパンくずトレイに敷かない 故障の原因となります。
- ●本体の天面に受皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない 天面が変色したり、容器が変形します。
- ●焼き網や受皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない 変形や破損するおそれがあります。

使用場所について



- ●前面と側面の片側は開放する。
- ●肩よりも低い位置に設置する。

各部のなまえ



●焼き網と受皿は調理方法に合わせて受だなにセットしてください。(ご7ページ)

時は、必ず使用してください。

ヘルシーこんがりネット (焼き網)

トーストは焼きむらをおさえて両面こんがり仕上げます。 フライも余分な油を落としてカラッとヘルシーに仕上げます。



ホットドッグ

バターロールのあたため



*受だなに受皿を直接載せて使用する 場合は、受皿が受だなの奥に当たる 位置までセットしてください。

受皿を焼き網の上にのせても 使用できます。

使用例:グラタン ホイル焼き ピザ

*アルミホイルはヒーターに接触しない

焼き網+受皿

よう、ご注意ください。

アルミホイルを敷いた受皿の 上に焼き網をのせ、その上に 調理物を置く。

使用例:フライのあたため 冷凍フライ

3

7


さし込みプラグをさし込む

- ●タイマーつまみを「切」の位置にしておいてください。
- ●さし込みプラグはコンセントの奥まで確実にさし込んでください。



2

調理物を入れる





グラタン2個の場合(受皿使用)

*受皿に均等に置く (加熱すると受皿が反る場合があります)



3

火力切換つまみを合わせる


●7ページの「お料理の例」を参考にしてください。

上火グリル

グラタンの仕上など、上面にのみ焼き色を付けたいときにお使いください。

キッチンタイマー


この位置でタイマーを回してもヒーターは上下とも通電しませんので、15分間のキッチンタイマーとしてお使いください。



トースト 1300 W	ピザ 650 W	あたため 300 W
上下ヒーターとも強火です。	上下ヒーターとも弱火です。 (上下ヒーターとも赤くなりませんが 故障ではありません)	上ヒーターは弱火、下ヒーター はOFFです。 (上ヒーターは、赤くなりませんが 故障ではありません)
キッチンタイマー	下火グリル 700 W	上火グリル 600 W
上下ヒーターともOFFです。	上ヒーターはOFF、下ヒーター は強火です。	上ヒーターは強火、下ヒーター は OFF です。

タイマーつまみを合わせる

- ●1目盛は約1分です。
- ●[5] 以下に合わせる時は [6] 以上回してからもどす
- ●途中で切りたい時は「切」にもどす
- 調理物の水分が本体とドアのすき間などから水蒸気と なって出ることがあります。(故障ではありません。)
- ■調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用した時は高温になり、本体の一部が変色することがあります。



5

調理物を取り出す

- "チーン" と音が鳴り、タイマーが切れます。
- ●ご使用後はさし込みプラグを抜いてください。
- ●調理物を取り出す時は、受皿や調理物などが高温に なっていますので、やけどに充分ご注意ください。
- タイマーは切れた後もしばらく "ジー" と音がしますが、 故障ではありません。





ワンポイントアドバイス

▶▶▶トーストを調理する時は

ポイント

種類・厚さ・枚数により、 時間の加減が必要





- ●連続してトーストを焼いた場合、2回目 以降は初回より早く焼けます。
- ●調理中は焼け具合が変わるので、ドア を開けないでください。

▶▶▶連続調理をする場合

ポイント

ドアを開けたまま、次の調理の準備 をする

- ●ドアを閉めたままにしておくとサーモ スタットがはたらき、ヒーターが切れ やすくなります。
- ●ドアを開けたまま次の調理の準備を すると、ヒーターが早くつき調理時間 が短くなります。

▶▶▶アルミホイルの使用

- ●こげやすいものは調理時間を短めに合わせておき、 焼き色を見ながらアルミホイルをかぶせます。
- ●においの出るものはアルミホイルで包み、受皿に のせると次に調理するものに、においが移りません。
- ●受皿にアルミホイルを敷くと汚れにくく、お手入れが 簡単です。
- ※加熱中は、アルミホイルがヒーターに接触しないよう 注意してください。アルミホイルが溶けてヒーターに 付着し、故障の原因になります。

▶▶▶パックもちを調理する時は

ポイント

種類・量により、時間を調節

●表面が焼けても内部が固い場合は、余熱のある庫内に 約2~4分入れておきます。

▶▶▶市販の冷凍食品を調理する時は

ポイント

「オーブントースター用」を使用

- ●電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがあるので、使用しないでください。
- ●温度調整をしているため、パッケージ記載の調理時間より長くかかることがあります。 焼き色を見ながら、調理時間を調節します。

使いかた

5

使い


か

	ı			1	
お料理例	1回量	調理時間 (分)	火力切換 つまみ	焼き網 受 皿	メ モ
1 71	1枚	2~3			6枚切り(厚さ約2 cm)の場合
トースト	2~3枚	2.5~3.5			1 枚焼きの場合は調理時間を短めに合わせる
\(\sigma \pi \)	1枚	2.5~3.5			まあの悪け取り除く
冷凍トースト	2~3枚	3~4		14. ± ×10	表面の霜は取り除く
10° 5 + +	4個	2.5~3		焼き網 	ワンポイントアドバイスを参照(ごご6ページ)
パックもち	8個	3.5~5	トースト		「フノホインドアドハイスを参照(し)のベーン)
1841 7 1	1枚	3~4	1300 W		作りかた(ア8ページ
ピザトースト	2~3枚	4~5			1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
常温ピザ	1枚	5~6			大きさ8インチの場合、作りかたCア8ページ (こげそうな場合は、途中でアルミホイルをかぶせる)
ホイル焼き	2包	12~14			作りかた(ア8ページ
えびグラタン	2個	12~15			作りかたにア8ページ
冷凍ピザ	1枚	10.5~11.5		受皿	大きさ8インチの場合 (こげそうな場合は、途中でアルミホイルをかぶせる)
クッキー	15個	8~10			受皿にアルミホイルを敷く
フライドポテト	200 g	14~16	ピザ		支血にアルミホイルを敷へ
えびフライのあたため	3個	7~10	650 W		こげそうな場合は、途中でアルミホイルをかぶせる
冷凍フライ	8個	13.5~14.5		焼き網+受皿	ワンポイントアドバイスを参照(ごご6ページ)
ホットドッグ	2本	7~9			アルミホイルで包む
冷凍たいやき	3個	11.5~12.5			
バターロールのあたため	3個	3~4			
クロワッサンのあたため	3個	3.5~4	あたため		加熱のしすぎに注意 (こげそうな場合は、途中でアルミホイルをかぶせる)
惣菜パンのあたため	2個	8~10	300 W	焼き網	(こので)を物口は、歴中でアルマが170をかからも)
ラスク	4個	7~8			2分間乾燥させる
ベーグル	2個	3.5~6.5			
冷凍ピラフ	250 g	13.5~14.5	下火グリル 700 W		受皿にアルミホイルを敷く
冷凍シューマイ	15個	16~18	700 00	受皿	文皿にアルミか1 ルを <u></u> 数へ
こんがり焦げ目		適宜	上火グリル 600 W	焼き網・受皿	上面だけもう少し焼き色をつけたいときに使う 調理時間に合わせて時間を調節してください

- ●15分以上の調理は、タイマーが切れたあともう一度回して、残り時間を合わせてください。
- ●受皿を要する調理は、加熱すると受皿が反る場合があります。

サーモスタットのはたらきについて

- ●本品は温度を調整するためにサーモスタットが組み込まれていますので、調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。
- ●ヒーターの入切状態 タイマー15分にした場合(火力切換つまみを「トースト 1300 W」にした場合)



(調理物を入れない時のおよその時間)

冷凍食品の時はヒーターを入切しますので中までしっかりあたためます。 グラタンなど調理時間の長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって、中までほどよ くあたためます。

ピザ

火力切換:1300 W 焼き時間:5~6分



材料(1枚分)

ピザクラスト(18 cm)	ピザチーズ50 g
1枚	玉ねぎ(小)1/8個
ベーコン2枚	ピーマン1/2個
トマト(小)1/2個	ピザソース40 g

作りかた

- ① 玉ねぎは薄く、くし形に切る。ベーコンは、2 cmの幅に、トマト、ピーマンは輪切りにする。
- ② ピザクラストにピザソースをぬり、① の具をのせ、 ピザチーズをのせる。
- ③アルミホイルを敷いた受皿にのせて焼く。

えびグラタン

火力切換 : 1300 W 焼き時間 : 12~15分

材料(2個分)

— —	900
えび	·····6尾
玉ねぎ(小)	…1/2個
エリンギ	····30 g
塩・こしょう	·····少々
にんにく	·····1片
オリーブ油	·····適量
溶けるチーズ	
パン粉	
パセリ(みじん切り)	…少々

マカロニ······80 g




…………小さじ2 塩、こしょう ……少々

作りかた

- ① マカロニは少し硬めに塩ゆでする。
- ②えびは頭をとり、殻をむき、背ワタをとって、1口大に切る。玉ねぎ、エリンギは薄切りにしておく。
- ③ フライパンにオリーブ油を入れ、みじん切りのにんにくを加えて熱する。香りが出てきたら玉ねぎを炒め、エリンギを加え、最後にえびを加えてさっと火を通して、塩、こしょうをしておく。
- ④ フライパンにマーガリンを溶かし、薄力粉を加えて炒め、牛乳を少しづつ加えて溶きのばしコンソメ、塩、こしょうをする。
- ⑤ ④に①のマカロニと③を加えて混ぜる。
- ⑥ グラタン皿に⑤ を入れ、溶けるチーズ、パン粉、みじん切りのパセリをのせる。
- ⑦ 受皿にのせて、表面にこげ色がついて、グツグツしてきたら出来上がり。

ピザトースト

火力切換:1300 W 焼き時間:3~4分



材料(1枚分)

食パン(5枚切り) …1枚	トマト30 g
玉ねぎ(小)20 g	ピザソース25 g
ベーコン1枚	ピザチーズ30 g
ピーマン10 g	

作りかた

- ①玉ねぎはくし形の薄切り、トマト、ピーマンは 薄く輪切りにする。
- ②ベーコンは2 cm幅に切る。
- ③食パンにピザソースをぬり、ベーコン、玉ねぎ、 トマト、ピーマンをのせ、ピザチーズをふりか ける。
- ④受皿にアルミホイルを2枚重ねて敷き、その上に3をのせ、焼く。

ホイル焼き

火力切換 : 1300 W 焼き時間 : 12~14分



お料理の例

材料(2包分)

鯛1尾	酒少々
えび2尾	しょうゆ …小さじ1/2
しめじ30 g	塩少々
白ねぎ12cm	レモン適量
ごま油少々	アルミホイル …適量

作りかた

- ①鯛は3枚におろし、塩をふって1時間おいておく。
- ②えびは頭と背わたをとり、軽く塩をふっておく。
- ③ しめじはいしづきをとる。
- ④ 白ねぎは3 cmの長さに切る。
- ⑤ 鯛の皮の部分と白ねぎはガス火で少しこげ目を付けておく。鯛は半分に切る。
- ⑥ アルミホイルに、ごま油をぬり、えび、鯛、しめじ、 白ねぎをのせて、酒、しょうゆをふりかけて包む。
- ⑦ 受皿にのせて焼く。
- ⑧ くし切りにしたレモンを添える。

7

故障かな?と思ったら

本体・庫内・パンくずトレイ

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤をしみ込ませた 柔らかい布をよくしぼってふいてから、乾いた布でふく。

庫内が汚れているとサーモスタットが早く働き、 焼き色が淡くなります。

パンくずトレイに調理くずや油分などが残っていると焼きむらの原因になります。



パンくずトレイのはずしかた

矢印の方向に引き出す。 取り付ける時は必ず"上"印の入った 面を上にして、奥まで確実に入れる。



焼き網・受皿

台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、 乾いた布でふく。みがき粉・たわしなどは使わない。

ご注意

- ●必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行う。
- ●ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。 (表面を傷つけます)
- ●ヒーターを傷付けたり、焼き網を取り付ける時に当てたりしないよう取り扱いに注意する。 (ヒーターが割れたり、ヒビが入ったりするおそれがあります)
- ガラス窓に傷を付けない。(ガラス窓が割れたり、ヒビが入ったりするおそれがあります)
- ●受皿は汚れたままや、水を入れたまま放置しない。 (受皿にしょうゆやソースがついたままで加熱すると、シミができることがあります)
- ●焼き網はぬれたままや、水に浸けたまま放置しない。 (サビが発生するおそれがあります)

■ 修理を依頼される前にお確かめください。

症状 ● 加熱されない ● 途中でヒーターが消える ● ヒーターが消えたりついたりする ● ヒーターがつかない ● 上下ヒーターが赤くならない ● 火力切換つまイマー/700ターは赤くな

確認してください

- さし込みプラグが抜けていませんか?
- ◆ 本品は温度を調整するためにサーモスタットがはたらき、自動的にヒーターが消えたり、ついたりします。故障ではありません。
- 火力切換つまみが650 W/300 W/キッチンタイマー/700 W/600 Wの時は、上または下ヒーターは赤くなりません。

仕 様

品			番	NT-W50
電			源	交流 100 V
消	費	電	カ	1300 W
外	形	寸	法	幅 約37.0×奥行 約32.3×高さ 約22.2(cm)
庫	内	寸	法	幅 約32.4×奥行 約26.9×高さ 約 8.7(cm)
質	質 量		量	約 3.7 kg(付属品をのぞく)
火	火力切換つまみ		まみ	1300 W/650 W/300 W/キッチンタイマー/700 W/600 W
調	調理タイマー		' —	15分計タイマー(報知音つき)
付	厚		品	焼き網 1枚、受皿 1枚

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、**お買い上げの販売店**へ ご相談ください。 ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話() -お買い上げ日 年月日

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.10)でご確認のあと、直らないときは、まずさし込みプラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	オーブントースター		
●品 番	NT-W50		
●故障の状況	できるだけ具体的に		

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料|| 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このオーブントースターの補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、製 造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 第65日 第17リー **365日** 第17リー **365日 365日 365**

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

■SOK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

・ 地区 一时间市によって	.、未中修年に伯政志口に知及させていたに	<u> </u>
	札 幌 🕿 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海道地区	旭 川 🏗 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海坦地区	帯 広 🕿 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館 🕿 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)
	青森 🕿 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田 🏗 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩 手 🕿 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
未礼地区	宮 城 🕿 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形 🕿 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島 🕿 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木 🕿 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬 🕿 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城 🕿 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉 🕿 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千葉 ☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京 🛣 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨 🖀 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川 🕿 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟 🛣 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川 🕿 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山 🛣 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井 ☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長野 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
. 1 . 10 > C ET	静 岡 ☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜 🛱 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重 雷 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀 25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪 106)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山 西 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫 雷 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取 ☎ (0857)26-9695 米子 ☎ (0859)34-2129	鳥取市安長295-1
		米子市米原4丁目2-33 松江市平成町182番地14
	松 江 (0852)23-1128 出 雲 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜田 ☎ (0855)22-6629	五芸川波倫町416 浜田市下府町327-93
	岡山 雷 (086)242-6236	
	広島 ☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口 雷 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川 ☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島 ☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知 2 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛 ☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡 ☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎 ☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分 27 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎 ☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島 ☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
		סס שוני ואביייני לויניים לייניי
	大島 ☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	大島 ☎ (0997)53-5101 沖縄 ☎ (098)877-1207	奄美市名瀬朝仁町11-2 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

11

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特 典 】 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる









※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「340#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「X」ボタンを押してから操作してください。

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル 06-6907-1187

oo 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス | もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のオーブントースターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●さし込みプラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- ●さし込みプラグ・電源コードに傷が付いたり、 触れると通電しなかったりする。
- ●ヒーターが割れている。
- ●タイマーのもどりが不安定。

ご使用中止

事故防止のため、 使用を中止し、コン セントからさし込み プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒 673-1447 兵庫県加東市佐保 5 番地

© Panasonic Corporation 2011

13

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び
- (へ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張 料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参 照ください。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説 明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.